

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: <b>Beredskapsplan ved strømbrudd</b>		
Dokument id: 3.1.5.2	Revisjonsnummer:2	Revidert dato: 15.12.20	
Utarbeidet av: Rayner Hoas Nilsen	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 20.12.18	Side: 1 av 2



## Beredskapsplan ved strømbrudd

### DEFINISJON

Settefiskanlegget får levert strøm fra Nordkyn Kraftlag. Ved et strømbrudd vil aggregatene automatisk slå seg på. Prosedyren beskriver tiltak som skal gjennomføres ved et strømbrudd.

### REGELVERK

- Lov om dyrevelferd
- Lov om akvakultur
- Forskrift om IK-Akvakultur
- Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturdriftsforskriften)

### FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å forhindre at fisk dør eller lider unødvendig ved et strømbrudd og at hendelsen blir håndtert på en rask, god og forskriftsmessig måte.

### ANSVAR

Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til prosedyren. Den ansatte selv er ansvarlig for at prosedyren følges.

### OMFANG/MÅLGRUPPE

Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber på settefiskanlegget i Grieg Seafood Finnmark AS.

### BESKRIVELSE

**Strømbrudd kan oppstå på følgende måter:**

- Ekstremvær, eksempelvis lynnedslag
- Teknisk svikt ved levering av strøm
- Teknisk svikt internt på anlegget
- Eventuelle andre uforutsette hendelser, eksempelvis sabotasje

**Dersom strømmen forsvinner, vil vakt varsles gjennom alarm umiddelbart.**

### Tiltak og varsling

Aksjon	Ansvarlig
<p>Ved strømbrudd skal nødvendige strakstiltak utføres for å begrense eller hindre omfanget.</p> <p>Strakstiltak etter at aggregat har startet automatisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjekke alarm-PC og kvittere ut alarmer</li> <li>• Om noe ikke lar seg kvittere ut må dette sjekkes fysisk</li> <li>• Gå en runde på anlegget for å sjekke at alt er normalt</li> </ul>	Vakt

<b>Grieg Seafood Finnmark AS</b>	Dokument: <b>Beredskapsplan ved strømbrudd</b>		
Dokument id: 3.1.5.2	Revisjonsnummer:2	Revidert dato: 15.12.20	
Utarbeidet av: Rayner Hoaas Nilsen	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 20.12.18	Side: 2 av 2



Om vakt har behov for assistanse, for eksempel at aggregat ikke starter opp, må annet tilgjengelig personell på anlegget varsles. Om aggregat ikke starter - feilsøk i dialog med <b>Akselsen (tlf 941 48 401)</b>	<b>Vakt</b>
Ved fare for tap av fisk på anlegget, for eksempel ved temperaturopp, oksygendropp eller vannstopp, skal driftsleder varsles.	<b>Vakt</b>
Om en repeterende alarm høres i mer enn 15 minutter må vakt kontaktes og spørre om det er behov for bistand.	<b>Alle</b>

Telefonliste finnes i HMS-håndboken.